

Инструкция по настройке параметров таймера обратного отсчета УДС-2

В основном режиме нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не отобразится надпись Prog – произведен вход в режим программирования. Если установлен пароль на режим программирования, потребуется ввести его, о чем проинформирует надпись PASS.

В режиме программирования таймер обратного отсчета отключается, а на индикаторе отображаются латинскими буквами имена параметров, а цифрами их значения.

Нажатие кнопки  циклически увеличивает значение мигающего разряда текущего параметра, а нажатие кнопки  приводит к переходу на следующий разряд либо к следующему параметру, и так до появления предложения выйди в основной режим – надписи out. Для выхода в основной режим нажмите кнопку , а для возврата к режиму программирования нажмите кнопку .

Таблица 1 – Параметры для установки

Параметр	Установочное значение
A	1
b	1
d	1
E	3
G	1
J	1
t	8
n	3
r	1
L	4
P	1